

Предварительная установка RDF 600T

1. Проверить все электрические соединения — согласно схеме.
2. Отключить от электрического питания!
3. Установить на стене крышку термостата.
4. На задней стенке термостат – по середине – находятся микровыключатели 1 и 2
5. Следует переключатели 1 и 2 установить на позицию OFF (вправо в сторону цифр 1 и 2).
6. Установить термостат на крышке, подключить питание и запрограммировать термостат.
7. 4-5 секунд, придержать две нижние клавиши "+" и "-", отпустить обе.
8. Клавиш „+” придержать 3-4 секунды, на экране появится - P01
9. Подтверждаем выбор функции P01 клавишей „√” - с правой стороны.
10. Под P01 выводится функциональное окно с цифрой 1.
11. Нажимаем клавишу „√” с правой стороны, цифра 1 начинает мигать.
12. Клавишей „+” или „-” следует поменять цифру на ноль „0”.
13. Подтверждаем выбор функции клавишей „√” - с правой стороны, цифра „0”, перестает мигать и автоматически появится функцию P02
14. Клавишей „+” или „-” переходим через все программы без внесения изменений, пока не появится сообщение END.
15. Подтверждаем выбор программы клавишей „√” - с правой стороны.
16. Устанавливаем программу температуры нагрева.